

onLock

FP one

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung onLock FP – one

Wird der Fingerprint zum ersten Mal an den Strom angeschlossen, öffnet er bei jedem Finger der gelesen wird. (Handwerker - Modus)

Es sollte sofort nach Inbetriebnahme ein FINGER angelegt werden.

LESEVORGANG

Drücken Sie den Programmierknopf für etwa 1 Sekunde.
Die Bedieneinheit blinkt BLAU

Legen Sie den zu lesenden Finger auf die Bedieneinheit. Während des Lesevorgangs ertönt 5X ein Piepton. In dieser Zeit wird der Finger gelesen. Bewegen Sie den Finger unter leichtem Druck hin und her, bis das Bestätigungssignal mit 2 kurzen Pieptönen zu hören ist. Jetzt können sie den Finger von der Bedieneinheit weg nehmen.

Möchten Sie weitere Finger einlesen können sie im Anschluss gleich den nächsten Finger auflegen.

Sind sie mit einlesen fertig, warten sie ca. 8 Sekunden dann kehr das System in den Betriebsmodus zurück.

Ihr Fingerprint System **onLock FP one** Ist nun **Betriebsbereit** und reagiert nur auf die eingelesenen Finger.

LÖSCHEN EINES EINZELNEN FINGERS

Ist beim FP one NICHT möglich!
Sie können das System nur auf Werkseinstellung zurück setzen.
Aber dadurch dass der Fingerprint so schnell und einfach zu programmieren ist, ist diese Methode die schnellste und einfachste.

WERKSEINSTELLUNG

Drücken Sie den Programmierknopf so lange bis die Bedieneinheit ROT leuchtet und ein Signalton ertönt. Dann lassen sie wieder los und das System ist wieder in Werkseinstellung.

**Es sollte sofort nach ZURÜCKSETZUNG wieder ein FINGER angelegt werden,
Da er sich wie anfangs beschrieben im „Handwerker – Modus“ befindet und jeder Finger den Fingerprint auslösen kann!**

Technische Daten	
Versorgungsspannung	9 - 24 VDC
Fingerspeicher	Max: 99 Finger
Stromaufnahme im Standby	6mA
Stromaufnahme im Arbeitsmodus	Max: 10 A
CE Zertifizierung nach	2014/30/EU